

# CONSIGLI E SUGGERIMENTI PER LA PULIZIA

CURA E MANUTENZIONE

## LA LAVAPAVIMENTI NON FUNZIONA

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

Le lavasciuga pavimenti sono essenziali per le aziende che desiderano mantenere i loro pavimenti puliti, asciutti e sicuri per i dipendenti, i clienti e per il buon funzionamento delle attività.

La particolarità delle lavasciuga pavimenti è che possono pulire a fondo la superficie con una soluzione detergente, seguita da una potente azione di asciugatura, il tutto in un'unica macchina. Questo riduce i tempi di fermo, consentendo di continuare l'attività senza interruzioni, sia per pulizie impreviste che per la manutenzione regolarmente programmata.

Le **lavasciuga pavimenti IPC** sono affidabili e durevoli, ma, come tutti i dispositivi di pulizia, richiedono una manutenzione regolare per garantire prestazioni ottimali. Qualora si verificano difficoltà con una delle nostre lavapavimenti, si consiglia di consultare le FAQ qui di seguito per vedere se è possibile risolvere rapidamente il problema.

- 1 Perché la lavapavimenti non si accende?
- 2 Perché la lavapavimenti lascia dei segni sul pavimento?
- 3 Perché la lavapavimenti non pulisce il pavimento in modo uniforme?
- 4 Perché la batteria non si carica?
- 5 Perché il tergipavimento non funziona?
- 6 Perché l'aspirazione non funziona?
- 7 Perché la batteria non dura quanto dovrebbe?
- 8 Perché il flusso del detergente non si ferma?
- 9 Perché la spazzola non gira?

## 1. Perché la lavapavimenti non si accende?

Se la macchina non si accende, bisogna effettuare i seguenti controlli:

- Se si utilizza una lavasciuga pavimenti a batteria, il connettore della batteria è scollegato? Le batterie sono cariche o scariche? Potrebbe essere necessario ricaricare la macchina.
- Se si utilizza una lavasciuga pavimenti uomo a bordo, verificare se l'interruttore di emergenza è attivato.
- Se si utilizza una lavapavimenti con cavo, verificare che la spina sia collegata a una presa elettrica funzionante.
- La chiave è in posizione "off" o non è inserita? In tal caso, la macchina non si accenderà.

## 2. Perché la lavapavimenti lascia dei segni sul pavimento?

- Le spazzole o i dischi, se usurati, possono causare una serie di striature sul pavimento. In questo caso, è bene sostituirli.
- Il tipo di spazzola o di disco potrebbe essere troppo abrasivo per la tipologia di pavimento. In questo caso, utilizzare una spazzola o un disco più morbido.

## 3. Perché la lavapavimenti non pulisce il pavimento in modo uniforme?

Se si notano strisce o aree che non risultano pulite o asciutte in modo uniforme dopo il passaggio della macchina, potrebbe essere necessaria la seguente manutenzione:

- La spazzola principale può essere usurata e deve essere sostituita.
- Il disco può essere usurato e deve essere sostituito. Controllare che il supporto del disco tocchi il pavimento.
- Se la testata della spazzola è danneggiata, contattare il servizio di assistenza tecnica.

## 4. Perché la batteria non si carica?

Se la batteria non si carica completamente, verificare i seguenti punti:

- Ogni caricabatterie è dotato di una guida alla risoluzione dei problemi, quindi verificare le possibili soluzioni.
- Assicurarsi che il caricabatteria sia collegato correttamente alla presa. Provare con un'altra presa per vedere se la batteria si carica altrove. Verificare che non vi siano fusibili bruciati e che la corrente raggiunga completamente il caricabatterie. A tal fine, provare a caricare con un altro caricatore. Se queste azioni non risolvono il problema, annotare il numero di serie del caricabatterie e contattate il servizio tecnico.
- Verificare che il caricabatterie sia collegato a una presa di corrente con la tensione corretta.

## 5. Perché il tergilavaggio non funziona?

Se il tergilavaggio non pulisce correttamente la superficie, verificare quanto segue:

- Il bordo in gomma del tergilavaggio è usurato e non fa contatto completo con il pavimento. In questo caso, sostituire il tergilavaggio. Girare o sostituire le lame.
- Controllare se il tubo del tergilavaggio è ostruito o danneggiato.
- Il tergilavaggio lavora insieme al tubo di aspirazione per rimuovere l'acqua dal pavimento; quindi, verificare se il collegamento tra il tubo di aspirazione e il tergilavaggio è danneggiato.

## 6. Perché l'aspirazione non funziona?

Se il motore di aspirazione che tira l'acqua dal tergilavaggio non funziona, potrebbe trattarsi di uno dei seguenti problemi:

- L'interruttore del motore di aspirazione è difettoso. Contattare l'assistenza tecnica.
- Il fusibile del motore potrebbe essere danneggiato.
- Il cavo del motore di aspirazione potrebbe essere stato scollegato accidentalmente. In tal caso, ricollegarlo.
- Il motore di aspirazione potrebbe essere danneggiato. Anche in questo caso, contattare l'assistenza tecnica.

## 7. Perché la batteria non dura quanto dovrebbe?

Se la durata della batteria si è ridotta inaspettatamente, provare a seguire le seguenti indicazioni:

- La batteria potrebbe non essere stata collegata al caricabatterie per un tempo sufficiente oppure il caricabatterie potrebbe essere stato collegato in modo errato al connettore della macchina. Assicurarsi che tutti i collegamenti siano corretti.
- Eseguire 10 cicli di carica e misurare il tempo. Se le batterie non migliorano, sono scariche e devono essere sostituite.
- Controllare i poli e i morsetti della batteria. Se sono sporchi o ossidati, non si stanno caricando correttamente e potrebbe essere necessario pulirli o sostituirli.
- Se la batteria sembra in buone condizioni, controllare che non vi siano interruzioni nelle altre connessioni elettriche tra il caricabatterie e l'alimentazione.

## 8. Perché il flusso del detergente non si ferma?

Il detergente deve scorrere solo quando la macchina è in funzione; se continua a scorrere, verificare quanto segue:

- Se il rubinetto è danneggiato o sporco, potrebbe non chiudersi correttamente al termine del processo di pulizia. Mantenere il rubinetto pulito e privo di ostruzioni e farlo riparare se danneggiato.
- Un'elettrovalvola sporca o difettosa potrebbe causare un flusso continuo di detergente, anche dopo l'arresto della macchina. Contattare l'assistenza tecnica.
- Se il tappo del filtro manca o non è completamente chiuso, il detergente può fuoriuscire. Controllare che il tappo sia presente e completamente chiuso.

## 9. Perché la spazzola non gira?

Se la spazzola non gira come dovrebbe, verificare i seguenti aspetti:

- Assicurarsi che la batteria sia completamente carica o che l'alimentatore sia collegato alla rete elettrica.
- Controllare e ricollegare il connettore di alimentazione.
- Premere la leva della spazzola, quindi il pulsante della spazzola.
- Se si utilizza una lavasciuga pavimenti uomo a bordo, accertarsi di aver premuto il pulsante per attivare il motore della spazzola. Se non funziona, potrebbe esserci un fusibile bruciato o un malfunzionamento del motore. In questo caso, contattare l'assistenza tecnica.

## ***La regolare manutenzione delle lavasciuga pavimenti contribuisce al loro funzionamento***

Il modo migliore per prevenire questi problemi è eseguire controlli di manutenzione regolari su tutti i componenti della lavapavimenti. Seguendo queste indicazioni, è possibile mantenere la lavasciuga pavimenti in perfette condizioni per gli anni a venire. Alcuni consigli generali da tenere a mente:

- Assicurarsi che tutti i collegamenti della batteria e del caricabatterie siano sempre puliti e ben mantenuti.
- Controllare regolarmente l'usura di spazzole, dischi, lame, filtri, alette e tappi.
- Quando non viene utilizzata, riporre la lavasciuga pavimenti in un luogo pulito e sicuro.
- Per le versioni a batteria, ricaricare le batterie ogni tre mesi.

Semplici consigli di manutenzione quotidiana come questi possono mantenere la lavapavimenti in perfetta efficienza, in modo che i pavimenti rimangano sempre puliti, asciutti e sicuri. Per saperne di più sulle nostre **lavapavimenti professionali** e per qualsiasi domanda, **contattaci!**

---